



DISINFECTION

Baktra - M 2719B



Code d'article : JA0011, JA0009, JA0010

Emploi

Baktra-M est un désinfectant liquide qui a un effet bactéricide. L'usage du Baktra-M est exclusivement autorisé pour combattre les bactéries (à l'exception des mycobactéries et spores) sur les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments (à l'exception des trayeuses dans les fermes) et les surfaces dans les espaces où les personnes sont amenées à résider. Ce produit contient comme principe actif 45g/L Chlorure de N,N-didécyldiméthylammonium.

Mode d'utilisation: Baktra-M est approprié pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, matériaux et ustensiles. Les surfaces et les matériaux fortement souillées doivent préalablement être nettoyés soigneusement avec un nettoyant approprié. Ensuite, il faut rincer à l'eau propre pour enlever l'excès de détergent. Appliquer le Baktra-M. Utiliser beaucoup d'eau pendant la désinfection afin que les surfaces restent humides. Après la période d'application du produit il faut rincer abondamment avec de l'eau surtout si les surfaces traitées peuvent entrer en contact avec les aliments.

Dosage: 10ml/L d'eau. Temps d'action: minimum 5min.



Information Chimique

- **Description chimique:** 45g/L Chlorure de N,N-didécyldiméthylammonium
- **Forme:** liquide
- **Couleur:** clair
- **Valeur-pH:** 12
- **Réactions dangereuses:** non applicable
- **Stockage:** stocker le produit dans le récipient d'origine dans un endroit frais et sec. Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
- **Usage:** pas de mesures spéciales à prendre.

Sécurité personnelle en cas d'accident ou d'emballage endommagé

- **Protection des mains:** gants
- **Protection du visage:** lunettes de sécurité
- **Vêtements de sécurité:** non applicable

Premiers soins

- **Peau:** rincer à l'eau courante.
- **Yeux:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes (15min.). Consulter un médecin.
- **Avaler:** rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Unité de vente: 1L, 5L et 10L

CLEANLINE BV
Nijverheidslaan 8 - B-8560 Wevelgem
T +32 (0)56 43 70 70 - E info@cleanline.be
www.cleanline.be

GIFTNOTRUFZENTRALEN
CENTRE ANTIPOISONS
ANTIGIFCENTRUM
070 245 245



GEVAAR
DANGER
GEFAHR

PROFLINE®